

## Preisübersicht Anschlussarbeiten Cannstatter Wasen

Preise gültig ab Juli 2018

Cannstatter Wasen – Volksfest 2018 (28.09. bis 14.10.)	EUR Netto	EUR Brutto <sup>1</sup>
<b>Anschlusskosten</b>		
<b>Anschlussarbeiten, Anbringung und Entfernung der Messeinrichtung (innerhalb der Montage- / Anschlusszeiten s.u.)</b>  je Anschluss, inkl. Montage  <b>zzgl. für jedes weitere Parallel-Kabelsystem für ein und denselben (z. B. leistungsstarken) Anschluss)</b>  Sonderfälle werden nach Aufwand berechnet (siehe nächste Seite).  <b>Montage- / Anschlusszeiten Wasen Aufbau:</b> Montag 17.09.2018 - Freitag 21.09.2018 8:00 – 15:00 Uhr Montag 24.09.2018 - Donnerstag 27.09.2018 8:00 – 15:00 Uhr Freitag 28.09.2018 8:00 – 12:00 Uhr  <b>Montage- / Anschlusszeiten Wasen Abbau</b> Montag 15.10.2018 7:00 – 15:00 Uhr Dienstag 16.10.2018 - Freitag 19.10.2018 8:00 – 12:00 Uhr  <b>Anmeldung und Anmerkung</b> Ausführung nach vorheriger Anmeldung vor gewünschtem Anstusstermin im Techn. Büro (bis 12:00 Uhr) unter Tel.: 0711 86032-323. Je nach Anzahl der eingegangenen Anmeldungen ist das Wasenbüro vor Ort besetzt. Bei hoher Nachfrage oder Entstöruungsarbeiten sind Wartezeiten möglich. Anmeldungen, die bis 3 Stunden vor Ende der o. g. Montage- / Anschlusszeiten eingehen, werden nach Möglichkeit und vor Ort vorhandener Kundenanlage am gleichen Tag innerhalb der o.a. Zeiten angeschlossen. Montagearbeiten an Kundenanlagen können nicht durchgeführt werden.	295,00  75,00	351,05  89,25
<b>Anschlussarbeiten, Anbringung und Entfernung der Messeinrichtung (außerhalb der o. g. Montage- / Anschlusszeiten Wasen) nach vorheriger Anmeldung</b>  <b>Mögliche Anschlusszeiten:</b> Montag – Donnerstag 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr und Fr. 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  je Anschluss, inkl. Montage  <b>zzgl. für jedes weitere Parallel-Kabelsystem für ein und denselben (z. B. leistungsstarken) Anschluss</b>  Sonderfälle werden nach Aufwand berechnet (siehe nächste Seite).  <b>Anmeldung und Anmerkung</b> Ausführung nach vorheriger Anmeldung mit 3 Werktagen (Mo-Fr) Vorlauf vor gewünschtem Anstusstermin im Techn. Büro (bis 12:00 Uhr) unter Tel.: 0711 86032-323. Bei hoher Nachfrage oder Entstöruungsarbeiten sind Wartezeiten möglich. Montagearbeiten an Kundenanlagen können nicht durchgeführt werden.	295,00  75,00	351,05  89,25

<sup>1</sup> Die Bruttopreise einschließlich der Umsatzsteuer (derzeit 19 %) sind gerundet.



# Merkblatt zu „Besonderen Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Schaustellern und Märkten“

## 1. Einrichtungen zur Elektrizitätsversorgung

Auf den Plätzen für die Durchführung von

- Volksfesten
- Jahrmärkten (z. B. Fischmarkt, Weindorf, Weihnachtsmarkt, usw.)

und ähnlichen Veranstaltungen sind Drehstrom-4-Leiter-Systeme (TN-C-System) mit einer Nennspannung von 400 / 230 Volt und einer Frequenz von 50 Hertz vorhanden.

## 2. Stromlieferungsbedingungen

Für die Versorgung mit elektrischer Energie ist die „Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)“ maßgebend. Erforderliche elektrische Anschlussleistungen werden nach Prüfung der örtlichen Netzverhältnisse durch den Verteilungsnetzbetreiber (Stuttgart Netze Betrieb GmbH) bereitgestellt. Ein Versorgungsanspruch besteht nur im Rahmen der verfügbaren Netzkapazitäten vor Ort. Werden Anschlussleistungen benötigt, die über diese vorhandenen Netzkapazitäten hinausgehen, übernimmt der Anschlussnehmer die Kosten für die hierfür notwendigen zusätzlichen Netzaufwendungen.

Vor Eröffnung des Veranstaltungsbetriebes besteht nur ein bedingter Versorgungsanspruch, da der Verteilnetzbetreiber (VNB) ggf. für Anschlussarbeiten anderer Anschlussnehmer eine zeitweilige Abschaltung des Versorgungsnetzes vornehmen muss. Gleiches gilt nach Beendigung der Veranstaltung.

Nach Eröffnung des Veranstaltungsbetriebes können unter Umständen Anschlussarbeiten nur außerhalb der allgemeinen Betriebszeiten der Veranstaltung ausgeführt werden.

## 3. Elektrische Anlagen der Anschlussnehmer

Die elektrischen Anlagen der Anschlussnehmer müssen in einem einwandfreien Zustand sein und dem in der Europäischen Gemeinschaft gegebenen Stand der Sicherheitstechnik, den gesetzlichen oder behördlichen Verordnungen sowie den DIN VDE Bestimmungen und den Technischen Anschlussbedingungen des VNB entsprechen.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Beschaffenheit der elektrischen Anlagen ist der Eigentümer verantwortlich. Hat er die Anlagen einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.

Durch den Anschluss der elektrischen Anlagen des Anschlussnehmers an das öffentliche Verteilungsnetz übernimmt die Stuttgart Netze Betrieb GmbH keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlagen. Werden in den Anlagen Mängel festgestellt, die eine Gefahr für die Sicherheit von Leib und Leben darstellen oder die erhebliche Störungen im Verteilungsnetz erwarten lassen, so werden die Anlagen nicht angeschlossen bzw. können während des Veranstaltungsbetriebes vom Verteilungsnetz abgetrennt werden.

Für den Anschluss der Anlagen an das öffentliche Verteilungsnetz müssen Gummischlauchleitungen mindestens der Bauart H07 RN-F nach DIN VDE 0282-4 oder gleichwertige verwendet werden. Der Anschlussnehmer hat dafür zu sorgen, dass die Anschlussleitungen in einem einwandfreien Zustand bis zum Speisepunkt verlegt werden, vor mechanischen Beschädigungen geschützt sind und von entzündlichen Gegenständen frei bleiben.

Beim Anschluss von 5-adrigen Leitungen werden die Leiter N (blau) und PE (grün-gelb) gemeinsam an der PEN-Leiterklemme des Netzanschlusspunktes (Speisepunkt) angeschlossen. Bei 4-adrigen Leitungen muss der PEN-Leiter entsprechend der DIN VDE 0100 in seinem gesamten Verlauf grün-gelb gekennzeichnet sein (vom Speisepunkt bis zum Zählerplatz).

Für die Messeinrichtungen ist ein Zählerplatz nach DIN VDE 0603-1 und DIN 43870 bereitzustellen, entsprechend seinem Anbringungsort mit der IP-Schutzart (z. B. IP30/IP54). Als Trennstelle vor den Messeinrichtungen ist ein SH-Schalter mit der entsprechenden Nennstromgröße für den Kurzschlusschutz und Überlast einzubauen und danach eine Hauptleitungsabzweigklemme. Bei älteren Anlagen und Wandleranlagen kann als Trennstelle vor den Messeinrichtungen eine plombierbare NH-Sicherung installiert werden. Die Trennstelle nach den Messeinrichtungen ist eine Summensicherung.

Die Zählerplätze sind frei (Arbeitsfläche 1,20 m vor dem Zählerplatz) und gefahrenlos zugänglich zu halten. Die Überprüfung der Messeinrichtungen muss auch während des Betriebes möglich sein.

Der VNB stellt grundsätzlich die Wandler und Messeinrichtungen.

Bei Anschlussleistungen größer 40 kVA sind Zählerschränke für Wandlermessungen vorzusehen.

#### **Aufnahme der Versorgung**

Der Antrag, VDEW-Antragsformular: „Anmeldung zum Anschluss an das Niederspannungsnetz – Fertigstellung / Inbetriebsetzung“, muss rechtzeitig von einer eingetragenen Elektroinstallationsfirma mit den Angaben zum benötigten Leistungsbedarf, dem Standort der Anlagen und der Rechnungsadresse mit Unterschrift des Kostenträgers bei der Stuttgart Netze Betrieb GmbH eingehen, damit die Anschlüsse fristgerecht hergestellt werden können. Die Inbetriebnahme der Kundenanlagen erfolgt durch die eingetragene Elektroinstallationsfirma.

#### **4. Kosten**

Die Anschlusskosten sind der jeweils gültigen Preisübersicht (siehe Anlage) zu entnehmen.

#### **5. Entstördienst (Frühlings- und Volksfest)**

Bei Störungen an den Anschlusssicherungen oder den Betriebsmitteln des VNB stehen die Mitarbeiter der Stuttgart Netze Betrieb GmbH unter Telefon-Nr. 0800 4804-409 zur Verfügung.

Stuttgart Netze Betrieb GmbH